

Hugin yazarkasalarda kasiyer deęiřtirmek iin cihazın ilk aıldıęı ekranda olmanız gerekmektedir. Hugin cihazlarda ilk gelen ekran entegrasyon olup olmamasına gre deęiřir.

✓ Entegrasyon yok ise ařaęıdaki ekranı grrsnz

Satıř Konumu

SATIř 17:07
TARİH 14-08-2012

✓ Entegrasyon var ise yukarıdaki ekran yerine **PC BAęLANTISI** yazan bir uyarı grrsnz.

➔ 2 ve anahtar tuřlarına basılarak kasiyer deęiřtirme ekranına geilir. Karřımıza gelen ekranda Nakit tuřu ile seim yaparız. 1-Kasiyer No yazan ekranda nakit tuřuna basarız. Bizden kasiyer numarası ister, kasiyer numarasını yazıp Nakit tuřuna bastıęımızda Kasiyer řifresi ekranı gelir řifreyi girip tekrar Nakit tuřuna bastıęımızda kasiyer deęiřtirilmiř olur.

KASİYER DEęİřTİR
1-KASİYER NO

1-KASİYER NO
6

2-KASİYER řİFRESİ

⚠ Hugin cihazlarda kasiyer numaraları, yetkileri ve řifreleri ařaęıdaki gibidir.

Kasiyer no	řifre	Yetkisi (İřlem yapabileceęi konumlar)
1	1234	SATIř, XRAPORLARI, EK RAPORLARI
2	1234	SATIř, XRAPORLARI, EK RAPORLARI
3	1234	SATIř, XRAPORLARI, EK RAPORLARI
4	1234	SATIř, XRAPORLARI, EK RAPORLARI
5	1234	SATIř, XRAPORLARI, EK RAPORLARI
6	1357	SATIř, XRAPORLARI, Z RAPORLARI, EK RAPORLARI
7	1357	SATIř, XRAPORLARI, Z RAPORLARI, EK RAPORLARI
8	1357	SATIř, XRAPORLARI, Z RAPORLARI, EK RAPORLARI
9	14710	PROGRAM