

GİRİŞ

Barkod okuyucular genellikle alışveriş merkezlerinde, süper marketlerde ve marketlerde bulunan barkoddan fiyat ve ürünle ilgili diğer bilgileri çeken araçlardır. Gelişen teknoloji nimetleri arasında yer alan barkod okuyucular sayesinde alışveriş süreleri ile stok takip gibi işlemler artık en aza indirgenmiştir. Kısa sürede onlarca, yüzlerce ürünü satın alabilir, ödemesini yapabilir ve düzenli, hızlı bir şekilde stok yönetimi yapılabilir.

Teknik özellikleri:

Voltaaj: DC: DC 3.6-4.2V

Kablosuz mesafesi: 200m

Depolama kapasitesi: 2000 makale veya 20k karakter

Işık kaynağı: 650nm ±10%VLDgüç<20mW

Tarama genişliği: 0-550mm

Tarama hızı: 20

Kurulum - Okuyucu Nasıl Bağlanır

USB: USB kablosunun bir ucunu okuyucuya diğer ucunu da bilgisayar üzerindeki USB girişine bağlayın.

Klavye kablosu ile: Okuyucuyu prize bir ucunu klavyeye diğer ucunu da bilgisayar üzerindeki klavye girişine bağlayın.

RS232 Seri port ile: Okuyucunun bir ucunu prize diğer ucunu da bilgisayarın üzerindeki RS232 portuna bağlayın.



014301

zil sesi alçaltma yükseltme

Cihazınız okumuyorsa cihaz ile alıcıyı eşleştirmeden önce alıcıyı çıkarıp tekrar takın, ardından barkodları sırasıyla okutunuz.

Cihaz çalışacaktır.

Fabrika ayarlarına dönüp alıcı ile cihazı eşleştirmek için numaraları sırasıyla okutunuz.



0C

1 - alıcıyı restle



0B

2 - okuyucuyu resetle



033000

3 - eşleşme iptal



033001

4 - eşleştir



032301

hafızaya alınanları sil

Kanal Ayarları

Diğer cihazlar kapalıyken elinizdeki cihaz ile okuyucu kanal 0, Ardından alıcı kanal 0 okutup, cihazın kanalını 0 olarak ayırıyoruz. diğer 2 ya da 1 cihaza da aynı işlemi uygulayınız. Aynı ortamda 19 adete kadar cihaz İLE 19 ADET ALICI kullanabilir.



039000

alıcı kanal 0



039007

alıcı kanal 7



039020

alıcı kanal 20



034000

okuyucu kanal 0



034007

okuyucu kanal 7



034020

okuyucu kanal 20



032300

hafızaya alınanları muhafaza etme



03A000

ingilizce klavye



03A020

Türkçe klavye Q



035006

60 saniye içinde uyku modu



035060

10 dakika içinde uyku modu



032200

hafızaya alınanları pc'ye aktar



031002

hafızaya alma modu



031000

tetik modu



000A1

büyük harfler



000A2

küçük harfler