

# CS95

## Okunan barkodları hafızaya kaydetmek

### Kablosuz Lazer Barkod Okuyucu

CS95 model barkod okuyucunuz default ayarlarında barkodu oku ve gönder moduna göre çalışır. Bunun dışında barkod okuyucunuzun iki farklı modu daha vardır.

1) Çalıştığı ortam içerisinde kablosuz kapsama alanı dışına çıktığında, okunan barkodları hafızaya kaydet ve kapsama alanı içersine girdiğinde otomatik olarak gönder.  
Bu çalışma modunu etkinleştirmek için sağ taraftaki barkodu okutturunuz.

\*\*4000 adet barkod ile sınırlıdır.



# BarkoMatik®



2) Çalıştığı ortam içerisinde veya farklı bir lokasyonda okunan barkodları hafızaya kaydet ve barkod okutturulma işlemi bittiğinde şarj ünitesinin yanında "okunan barkodları gönder" barkodu okutturulup bilgisayarınıza aktarım işlemi başlatılır.  
Bu çalışma modunu etkinleştirmek için sağ taraftaki barkodu okutturunuz.

\*\*4000 adet barkod ile sınırlıdır.



Bu modda barkod okuyucunuz okuduğu her barkodu hafızasına alır "okunan barkodları gönder" barkodu okutturulduğunda aktarım işlemi başlar. Aktarım işlemi bittikten sonra ürün barkodlarınızı okutmaya başlayabilirsiniz. Barkod okutturulma işlemi bittiğinde "okunan barkodları gönder" barkodu ile aktarım işlemi başlatabilirsiniz.

Okunan barkodları gönder



Barkod okuyucunuzu default ayarlarında barkodu oku ve gönder modunda çalışması için sağ taraftaki barkodu okutturunuz.

