perkon

Tiger CS92 / CS26 2D

Kablosuz Karekod Barkod Okuyucu

Okunan barkodları hafızaya kaydetmek

Barkod okuyucunuz default (fabrika) ayarlarında barkodu oku ve gönder moduna göre çalışır. Bunun dışında barkod okuyucunuzun iki farklı modu daha vardır.

1) Çalıştığı ortam içersinde kablosuz kapsama alanı dışına çıktığında, okunan barkodları hafızaya kaydet ve kapsama alanı içersine girdiğinde otomatik olarak gönder. Bu çalışma modunu etkinleştirmek için sağ taraftaki barkodu okutturunuz. *22795 adet barkod ile sınırlıdır. Ean 13 (13 karakterli barkoda göre)	

2) Çalıştığı ortam içersinde veya farklı bir lokasyonda okunan barkodları hafızaya kaydet ve barkod okutturulma işlemi bittiğinde şarj ünitesinin yanında "okunan barkodları gönder" barkodu okutturulup bilgisayarınıza aktarım işlemi başlatılır. Bu çalışma modunu etkinleştirmek için sağ taraftaki barkodu okutturunuz. *22795 adet barkod ile sınırlıdır. Ean 13 (13 karakterli barkoda göre)	
Bu modda barkod okuyucunuz okuduğu her barkodu hafızasına alır "okunan barkodları gönder" barkodu okutturulduğunda aktarım işlemi başlar. Aktarım işlemi bittikten sonra "hafızaya kaydet" barkodu okutturulur ve ürün barkodlarınızı okutmaya başlayabilirsiniz. Barkod okutturulma işlemi bittiğinde "okunan barkodları gönder" barkodu ile aktarım işlemini başlatabilirsiniz.	Hafızaya kaydet  Okunan barkodları gönder 

Barkod okuyucunuzu default ayarlarında barkodu oku ve gönder modunda çalışması için sağ taraftaki barkodu okutturunuz.	

Soru görüş veya önerileriniz için e-mail: **ercan.yavuz@perkon.com.tr**

İyi çalışmalar dileriz... **Perkon Teknoloji A.Ş.**

İçerenköy Mh. Üner Plaza Erkut Sk. No:4 34752 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 340 8810

Mustafa Kemal Mh. Dumlupınar Bulvarı No:266 C Blok Kat:7 Daire No:85 Çankaya / Ankara +90 (312) 419 0395

Scanned with CamScanner

Tiger CS92 / CS26 2D

Kablosuz Karekod Barkod Okuyucu

KURULUM

Kablo bağlantıları yapıldıktan sonra okuyucunuz default olarak 0000 kablosuz iletişim adresi ile çalışacaktır. 0000 adresinde sadece 1 cihaz çalıştırmalısınız. İkinci cihaz için 0001 üçüncü cihaz için 0002 gibi farklı adresler vermeniz gerekiyor. Adres numaralarını 0000 ile 1999 arasında verebilirsiniz.

Kablosuz iletişim ayarlama örnek. Aşağıdaki barkodları sırasıyla okutturunuz.

1



Program moduna giriş
(adres modu)

6



Program modundan çıkış

2



3



4



5



4 haneli adres vermeniz gerekmektedir
Örnek olarak 0000 adresi verilmiştir
0000 ile 1999 arasında adres numarası verebilirsiniz

7



%%BIND

%%BIND Barkodunu okutturduktan sonra 10 saniye içersinde okuyucuyu şarj ünitesi üzerine yerleştirmelisiniz
Şarj ünitesi üzerine koyduktan sonra uzun beep sesi ve kısa beep sesi duyduğunuzda okuyucunuz 0000 adresi ile programlanmış, kullanım için hazırdır.

Farklı adres vermek için aşağıdaki barkodları kullanınız.





















Soru görüş veya önerileriniz için e-mail: **ercan.yavuz@perkon.com.tr**

İyi çalışmalar dileriz... **Perkon Teknoloji A.Ş.**

İçerenköy Mh. Üner Plaza Erkut Sk. No:4 34752 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 340 8810

Mustafa Kemal Mh. Dumlupınar Bulvarı No:266 C Blok Kat:7 Daire No:85 Çankaya / Ankara +90 (312) 419 0395

Scanned with CamScanner