









CTRL+O Ön eki eklemek

Aşağıdaki barkodları sırasıyla okutturunuz

- 1) 
- 2) 
- 3) 
- 4) 
- 5) 
- 6) 
- 7) 

Barkod okuyucunuzun fabrika ayarlarına
Default ayarlarına geri dönmesi için
Set Defaults barkodunu okutturunuz



Set Defaults