



GİRİŞ

Barkod okuyucular genellikle alışveriş merkezlerinde, süper marketlerde ve marketlerde bulunan barkoddan fiyat ve ürünle ilgili diğer bilgileri çeken araçlardır. Gelişen teknoloji nimetleri arasında yer alan barkod okuyucular sayesinde alışveriş süreleri ile stok takip gibi işlemler artık en aza indirgenmiştir. Kısa sürede onlarca, yüzlerce ürünü satın alabilir, ödemesini yapabilir ve düzenli, hızlı bir şekilde stok yönetimi yapılabilir.

Teknik özellikleri:

Kablosuz mesafesi: 500m

Tarama hızı: 200 tarama/sn

Kontrast: >=30%

Çözünürlük: >=5mil

Kurulum - Okuyucu Nasıl Bağlanır

USB: USB kablosunun bir ucunu okuyucuya diğer ucunu da bilgisayar üzerindeki USB girişine bağlayın.

Klavye kablosu ile: Okuyucuyu prize bir ucunu klavyeye diğer ucunu da bilgisayar üzerindeki klavye girişine bağlayın.

RS232 Seri port ile: Okuyucunun bir ucunu prize diğer ucunu da bilgisayarın üzerindeki RS232 portuna bağlayın.



%%GZSC014301

zil sesi alçaltma yükseltme



%%GZSC001900

otomatik okuma kapalı



%%GZSC001901

otomatik okuma açık

Fabrika ayarlarına dönüp alıcı ile cihazı eşleştirmek için numaraları sırasıyla okutun Fabrika ayarlarına dönüp alıcı ile cihazı eşleştirmek için alıcının arkasındaki tuşu kapatıp açınız, sonra numaraları



%%GZSC0C

1 - alıcıyı resetle



%%GZSC0B

2 - okuyucuyu resetle



%%GZSC033000

3 - eşleşme iptal



%%GZSC033001

4 - hızlı eşleşme

Kanal Ayarları
Diğer cihazlar kapalıyken elinizdeki cihaz ile okuyucu kanal 0, Ardından alıcı kanal 0 okutup, cihazın kanalını 0 olarak ayırıyoruz. diğer 2 ya da 1 cihaza da aynı işlemi uygulayınız. Aynı ortamda 19 adete kadar cihaz İLE 19 ADET ALICI kullanabilir.



%%GZSC039000

alıcı kanal 0



%%GZSC039007

alıcı kanal 7



%%GZSC039020

alıcı kanal 20



%%GZSC034000

okuyucu kanal 0



%%GZSC034007

okuyucu kanal 7



%%GZSC034020

okuyucu kanal 20



%%GZSC031002

hafızaya alma modu



%%GZSC03A000

ingilizce klavye



%%GZSC03A026

Türkçe klavye Q



%%GZSC032200

hafızaya alınanları pc'ye aktar



%%GZSC035060

10 dakika içinde uyku modu



%%GZSC035006

60 saniye içinde uyku modu



0302000

Manual mod



0302020

devamlı okuma modu



%%GZSC031000

normal okuma modu



0006010

CR1



0310010

CR2



0006000

CR3



%%GZSC0B142

sessiz okuma on



%%GZSC014200

sessiz okuma off