



032300

hafızaya alınanları muhafaza etme



031002

hafızaya alma modu



03A000

ingilizce klavye



031000

tetik modu



03A020

Türkçe klavye Q



000A1

büyük harfler



035006

60 saniye içinde uyku modu



000A2

küçük harfler



035060

10 dakika içinde uyku modu



032200

hafızaya alınanları pc'ye aktar



014301

zil sesi alçaltma yükseltme

Cihazınız okumuyorsa cihaz ile alıcıyı eşleştirmeden önce alıcıyı çıkarıp tekrar takın, ardından barkodları sırasıyla okutunuz.

Cihaz çalışacaktır.

Fabrika ayarlarına dönüp alıcı ile cihazı eşleştirmek için numaraları sırasıyla okutunuz.



0C

1 - alıcıyı restle



0B

2 - okuyucuyu resetle



033000

3 - eşleşme iptal



033001

4 - eşleştir



032301

hafızaya alınanları sil

Kanal Ayarları

Diğer cihazlar kapalıyken elinizdeki cihaz ile okuyucu kanal 0, Ardından alıcı kanal 0 okutup, cihazın kanalını 0 olarak ayırıyoruz. diğer 2 ya da 1 cihaza da aynı işlemi uygulayınız. Aynı ortamda 19 adete kadar cihaz İLE 19 ADET ALICI kullanabilir.



039000

alıcı kanal 0



039007

alıcı kanal 7



039020

alıcı kanal 20



034000

okuyucu kanal 0



034007

okuyucu kanal 7



034020

okuyucu kanal 20