



%%GZSC014301

zil sesi alçaltma yükseltme



%%GZSC001900

otomatik okuma kapalı



%%GZSC001901

otomatik okuma açık

Fabrika ayarlarına dönüp alıcı ile cihazı eşleştirmek için numaraları sırasıyla okutun Fabrika ayarlarına dönüp alıcı ile cihazı eşleştirmek için alıcının arkasındaki tuşu kapatıp açınız, sonra numaraları



%%GZSC0C

1 - alıcıyı resetle



%%GZSC0B

2 - okuyucuyu resetle



%%GZSC033000

3 - eşleşme iptal



%%GZSC033001

4 - hızlı eşleşme

Kanal Ayarları

Diğer cihazlar kapalıyken elinizdeki cihaz ile okuyucu kanal 0, Ardından alıcı kanal 0 okutup, cihazın kanalını 0 olarak ayırıyoruz. diğer 2 ya da 1 cihaza da aynı işlemi uygulayınız. Aynı ortamda 19 adete kadar cihaz İLE 19 ADET ALICI kullanabilir.



%%GZSC039000

alıcı kanal 0



%%GZSC039007

alıcı kanal 7



%%GZSC039020

alıcı kanal 20



%%GZSC034000

okuyucu kanal 0



%%GZSC034007

okuyucu kanal 7



%%GZSC034020

okuyucu kanal 20



%%GZSC031002
hafızaya alma modu



0302020
devamlı okuma modu



%%GZSC03A000
ingilizce klavye



%%GZSC031000
normal okuma modu



%%GZSC03A026
Türkçe klavye Q

Enter Ekleme



0006010
CR1



%%GZSC032200
hafızaya alınanları pc'ye aktar



0310010
CR2



%%GZSC035060
10 dakika içinde uyku modu



0006000
CR3



%%GZSC035006
60 saniye içinde uyku modu



%%GZSC0B142
sessiz okuma on



0302000
Manual mod



%%GZSC014200
sessiz okuma off

Boşluk (TAB) Ekleme



0006010

TAB1



0310000

TAB2



0000000

TAB3



0000090

TAB4



0000160

TAB5



0006000

TAB6

Siyah zeminli barkod modu kapama



0006010

1



0001011

2



0006000

3

Siyah zeminli barkod okuma modu



0006010

1



0001021

2



0006000

3