

Ses seçeneklerini belirlemek

CS95-PS30-PS15

Kablolu ve Kablosuz Barkod Okuyucu

Ses şiddeti

Yüksek*



Orta



Düşük



Sessiz



Ses tonu

Yüksek ses tonu



Orta ses tonu *



Düşük ses tonu

