



014301

zil sesi alçaltma yükseltme




001900

otomatik okuma kapalı




001901

otomatik okuma açık



000A2

Büyük Harf Kilidi kapa




000A1


Büyük Harf Kilidi aç

Kanal Ayarları


Diğer cihazlar kapalıyken elinizdeki cihaz ile okuyucu kanal 0, Ardından alıcı kanal 0 okutup, cihazın kanalını 0 olarak ayırıyoruz. diğer 2 ya da 1 cihaza da aynı işlemi uygulayınız. Aynı ortamda 19 adete kadar cihaz İLE 19 ADET ALICI kullanabilir.




alıcı kanal 0




okuyucu kanal 0




alıcı kanal 7




okuyucu kanal 7




alıcı kanal 20



okuyucu kanal 20




hafızaya alma modu




ingilizce klavye



Türkçe klavye Q



hafızaya alınanları pc'ye aktar



Otomatik uyuma 60 saniyede



Otomatik uyuma 10 dakikada




0302020

devamli okuma modu




rastgele modu

Fabrika ayarlarına döndür alıcı ile cihaz eşleştirmek için alıcının arkasındaki tuşu kapatıp açınız, sonra numaraları sırasıyla okutunuz.




1 - alıcıyı resetle



2 - okuyucuyu resetle



3 - eşleşme iptal



4 - hızlı eşleşme