



%GZSC014301

zili sesi alçaltma yükseltme



%GZSC001900


otomatik okuma kapalı



%GZSC001901

otomatik okuma açık

Fabrika ayarlarına dönüp alıcı ile cihazı
eşleştirmek için numaraları sırasıyla
okutun Fabrika ayarlarına dönüp alıcı ile cihazı
eşleştirmek için alıcının arkasındaki
tuşu kapatıp açınız, sonra numaraları



%GZSC00

1 - alıcıyı resetle



%GZSC0B

2 - okuyucuyu resetle



%GZSC033000

3 - eşleşme iptal




%GZSC033001

4 - hızlı eşleşme


Kanal Ayarları

Diğer cihazlar kapalıyken elinizdeki cihaz ile
okuyucu kanal 0. Ardından alıcı kanal 0
okutun, cihazın kanalını 0 olarak ayarlıyoruz.
diğer 2 ya da 1 cihaza da aynı işlemi
uygulayınız. Aynı ortamda 19 adete kadar
cihaz ile 19 ADET ALICI kullanılabilir.



%GZSC039000

alıcı kanal 0




%GZSC039007

alıcı kanal 7



%GZSC039020

alıcı kanal 20




%GZSC034000

okuyucu kanal 0



%GZSC034007

okuyucu kanal 7



%GZSC034020

okuyucu kanal 20




%GZSC031002

hafızaya alma modu




%GZSC03A000

ingilizce klavye




%GZSC03A026

Türkçe klavye 0



%GZSC032200

hafızaya alınanları pc'ye aktar




%GZSC035060

10 dakika içinde uyku modu




%GZSC035006

60 saniye içinde uyku modu




0302020

devamlı okuma modu




%GZSC031000

normal okuma modu



0006010

CR1




0310010

CR2



0006000

CR3



%GZSC0B142

sessiz okuma on



%GZSC014200

sessiz okuma off