Fabrika ayarlarına dönüp alıcı ile cihazı eşleştirmek için numaraları sırasıyla okutunFabrika ayarlarına dönüp alıcı ile cihazı eşleştirmek için alıcının arkasındaki tuşu kapatıp açınız, sonra numaraları

Alıcıyı Resetle
Reset the Receiver

%%GZSC0C

Okuyucuyu Resetle
Reset the Scanner

%%GZSC0B

Eşleşme İptal
Cancel the Pairing

%%GZSC033000

Hızlı Eşleşme
Quick Pairing

%%GZSC033001

İngilizce Klavye
English Keyboard

%%GZSC03A000

Türkçe Klavye Q
Turkish Keyboard Q

%%GZSC03A026

10Dakika İçinde Uyku Ayarı
Sleep Mode in 10 Minutes

%%GZSC035060

60 Saniye İçinde Uyku Ayarı
Sleep Mode in 60 Seconds

%%GZSC035006

El İle Ayar
Manual Mod

0302000

Devamlı Okuma Ayarı
Continuous Scan Mode

0302020

Boşluk (TAB) Ekleme
Add Space (TAB)

TAB1

0006010

TAB2

0310000

TAB3

0000000

TAB4

0000090

TAB5

0000160

TAB6

0006000

Enter Ekleme
Add Enter

CR1

0006010

CR2

0310010

CR3

0006000

Siyah Zeminli Barkod Ayarı Kapama
Reverse Mode Off

1

0006010

2

0001011

3

0006000

Siyah Zeminli Barkod Okuma Ayarı
Reverse Mode On

1

0006010

2

0001021

3

0006000